


LÁMPARA LED

ESTÁNDAR 17W E27 3000K



Spot LED lamp // Ampoule spot LED // Lâmpada spot LED	
Potencia // Energy used // Puissance // Poder //	17W
Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade //	1750Lm
Casquillo // Base // Coquille // Cap	E27
Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve	
Cálida / Warm	Fría / Cold
Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação	
Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe	200°

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início	<0.05s
Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea	100%
Dimensión // Size // Dimension // Dimensioe	Ø60x125mm
ON/OFF	15.000
CRI (Ra)	≥80
Hg	0.0mg
mA	126mA
IP	IP20
Vida // Life // Vie // Vida	30.000h.
Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem	185-250V
Hz	50/60Hz
Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem	8/96

INSTALACIÓN: Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

INSTALLATION: Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.

INSTALLATION: Coupez l'alimentation et laissez la lampe refroidir avant de la remplacer. Assurez-vous que tout est correctement branché avant d'allumer la lampe. Ne touchez pas la lampe une fois allumée.

INSTALAÇÃO: Desligar a corrente elétrica e deixar que a lâmpada arrefeça antes de a substituir. Assegure-se de que está tudo bem ligado antes de acender a lâmpada. Por favor, não tocar na lâmpada depois de acesa.

INSTALLAZIONE: Togliere alimentazione e attendere che la lampada si raffreddi prima della sostituzione. Assicurarsi che tutto sia collegato correttamente prima di accendere la lampada. Si prega di non toccare la lampada, una volta acceso.

INSTALLATION: Schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie die Lampe abkühlen, bevor Sie sie austauschen. Vergewissern Sie sich, dass alles richtig angeschlossen ist, bevor Sie die Lampe anzünden. Bitte berühren Sie die Lampe nicht, sobald sie angezündet ist.